

Företagets namn:	Organisationsnummer:	Datum:
------------------	----------------------	--------

Rivning av asbesthaltigt material, utanför inneslutning, inomhus. t.ex: glove-bag.

Allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner:

Arbetsområdet

1. Avgränsa arbetsområdet med staket eller band. *I de objektsanpassade instruktionerna ska det framgå var avgränsningar ska göras.*
2. Sätt upp skylt på avgränsningen med följande text: ”Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga.”
3. Placera container i närheten av arbetsområdet. Märk containern med ”Dammet är hälsofarligt vid inandning – Innehåller asbest”. *Om annan lösning vidtas ska det framgå av de objektsanpassade instruktionerna.*

Maskiner för asbestsanering

1. Dammsugare som används ska vara försedd med HEPA-filter klass H13 (kallades förr mikrofilter eller absolutfilter).

Personlig skyddsutrustning

1. Tätslutande skyddsoverall av dammfrånstötande material med fast huva ska användas.
2. Helmask eller fläktassisterad helmask med P3-filter ska användas för oförutsedd händelse.

Sanering

(Om annan inneslutning än glove-bag ska användas ska metoden beskrivas i de objektsanpassade instruktionerna)

1. Placera verktyg i påsen t.ex. kniv och stålborste.
2. Montera och förslut påsen runt objektet.
3. Anslut dammsugare. Lämna hål för tilluft i påsens motsatta sida.
4. Skär loss isolering. Borsta rent objektet med stålborste.
5. Dra ut verktygen i ena handsken. Försegla med tejp och klipp bort handsken och stoppa ner i nästa påse. Alternativt går verktygen med som asbestavfall.
6. Försegla påsens nedre del, där avfallet ligger, med tejp.
7. Dammsug röret och påsens ovandel. För in en fuktig trasa genom hålet för tilluft och torka av röret och påsens ovandel.
8. Ta bort påsen från röret.

Asbestavfall

1. Allt paketerat avfall ska märkas med ”Dammet är hälsofarligt vid inandning – Innehåller asbest”.
2. Lägg det märkta avfallet i täckt container. Använd i första hand låsbar container. *Om annan lösning vidtas ska det framgå av de objektsanpassade instruktionerna.*

Personlig sanering

1. Ta av dig overallen och andningsskyddet. Tvätta dig med våtservetter eller med vatten i direkt anslutning till arbetsområdet.

Avslut

1. Ansvarig arbetsledare, beställare och BAS-U synar området innan avspärning avlägsnas och skylt plockas ner.