

Företagets namn:	Organisationsnummer:	Datum:
------------------	----------------------	--------

Rivning av asbesthaltigt material utomhus.

Allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner:

Arbetsområdet

1. Avgränsa arbetsområdet med staket eller band. *I de objektsanpassade instruktionerna ska det framgå var avgränsningar ska göras.*
2. Sätt upp skylt på avgränsningen med följande text: ”Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga.”
3. Täta eventuella fönster och balkongdörrar. Stäng av tilluftsventilationen eller täta ventiler i fasaden.
4. Vid rivning på fasad ska marken intill huset täckas med plast eller markduk för att underlätta städning.
5. Placera container i anslutning till arbetsområdet. Märk containern med ”Dammet är hälsofarligt vid inandning – Innehåller asbest”. *Om annan lösning vidtas ska det framgå av de objektsanpassade instruktionerna.*
6. Ordna med plats för ombyte i anslutning till arbetsområdet. Skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska tas på och av på ett säkert sätt. Ombyte och personlig hygien ska ske i 3 skilda utrymmen separerade från varandra, där man anordnat en riktad luftström med hjälp av ventilator. Se skiss för sluss. *I de objektsanpassade instruktionerna ska det framgå hur plats för ombyte ordnas.*

Maskiner för asbestsanering

1. Dammsugare som används ska vara avsedda för dammklass H och ventilatorer ska vara försedd med HEPA-filter klass H13 (kallades förr mikrofilter eller absolutfilter).
2. Slipmaskiner, mejselhammare och andra maskiner ska vara försedd med punktutslug.

Personlig skyddsutrustning

1. Tätslutande skyddsoverall av dammtäta material med fast huva och utan fickor, slag eller liknande ska användas. Tejpa overallen mot skor/stövlar och handskar.
2. Vid dammande arbeten, t.ex. sanering efter husbrand ska fläktassisterad helmask med P3-filter användas.
3. Vid nedplockning av eternit kan halvmask med P3-filter användas, vid långvariga arbeten ska masken vara fläktassisterad.

Rivning

1. Vid rivning av skivor ska dessa demonteras så hela som möjligt. Skivor ska paketeras i tät förpackning. Förpackningarna ska märkas innan de placeras i container.
2. Vid annan rivning, t.ex. brandsanering ska rivningsmassor hållas fuktiga. Kontakt ska tas med kommunen för att undersöka vilka restriktioner som finns för vattnet till dagvattenbrunnar.
3. Innan finsanering påbörjas dammsugs och våttorkas alla verktyg innan de paketeras i tät förpackning och avlägsnas från saneringsområdet.

Finsanering

1. Efter rivning av skivor ska underliggande regler eller andra exponerade ytor dammsugas.
2. Spill på marken ska plockas upp och läggas i säckar eller i annan sluten förpackning. Plast eller markduk ska rullas ihop och läggas i sluten förpackning.

Asbestavfall

1. Allt paketerat avfall ska märkas med ”Dammet är hälsofarligt vid inandning – Innehåller asbest”.
2. Lagg det paketerade avfallet i täckt container. Använd i första hand låsbar container.
Om annan lösning vidtas ska det framgå av de objektsanpassade instruktionerna.

Personlig sanering

1. Dammsug skyddskläder, andningsskydd, skor/stövlar, handskar med mera innan du går in i steg A.
2. Gå in i steg A: Dammsug och ta av dig handskar, skor/stövlar, skyddsoverall och kläder som bärs under overall. Skyddskläder ska läggas i påse märkt med ”Asbestförorenade skyddskläder”. Om skyddskläder ska tvättas ska de läggas i säck som löses upp vid tvätt, s.k. smältsäck.
3. Gå in i steg B: Ta av dig andningsskyddet. Förslut filter/filteraggregat i plastpåse. Tvätta händer, ansikte och andningsskydd.
4. Gå in i steg C: Klä på dig rena arbetskläder.
5. Duscha vid arbetets slut innan hemfärd.

Avslut

1. Ansvarig arbetsledare, beställare och BAS-U synar området innan avspärning rivs och skylt plockas ner.

Ombyte och personlig sanering vid utomhussanering

